




Лист 10.510 Схема подключения датчиков к блоку EC81



Датчики синхронизации. Подключение ИНДУКТИВНЫХ датчиков.



Датчики синхронизации. Подключение датчиков ХОЛЛА.

